

Пример записи при заказе

Система СИГМА-4 - 2 ТУ4218-044-4234258-2007

1

2

3

1. Наименование системы;
2. Количество каналов (резервуаров);
3. Обозначение ТУ.

КОМПЛЕКНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность системы при поставке соответствует таблице

№ п/п	Наименование параметра	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Датчик уровня РУПТ-АМ:	ИНСУ.2.834.070	1... 4	По заказу
2	Датчик гидростатического давления VEGABAR 67	Техническая документация фирмы «VEGAGrieshaberKG» Германия	1... 4	По заказу
3	Датчик температуры многоточечный ДТМ2	УНКР.405226.003	1... 4	По заказу
4	Контроллер Гамма 11 в составе: модуль процессора МП7 модуль блока питания БПИЗ модуль сопряжения с датчиками МСД2 модуль токовых входов МТВ3	УНКР.466514.014 УНКР.467444.012 УНКР.436614007 УНКР.468153.014 УНКР.468153.015	1 1 1 1... 2 1	
5	Модем SHDSL		2	
6	Переносная рабочая станция PromPC модель WIR; Конвертор интерфейсов Блок питания конвертора интерфейсов	ТУ 4013-001-72057566-2005	1 1 1	
7	Операционная система Windows XP		1	
8	Руководство оператора	ИНСУ.00001-013401	1	
9	Руководство по эксплуатации	ИНСУ.421459. 001 РЭ	1	
10	Паспорт	ИНСУ.421459. 001 ПС	1	
11	Инструкция по поверке	ИНСУ.421459. 001 МП	1	
12	Комплект ЗИП		1	По заказу

1. По требованию заказчика в комплект поставки системы могут быть включены шкафы для установки промежуточных преобразователей.
2. По требованию заказчика в комплект поставки системы может быть включен комплект монтажных частей для установки преобразователя первичного датчика уровня и датчиков давления и температуры на емкость с контролируемой средой.

Датчики гидростатического давления и температуры могут быть заменены на другие, с аналогичными или улучшенными техническими параметрами.






По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Сочи +7 (862) 279-22-65